



PROGRAMMEREN EN AFSTELLEN SOMFY SUNEa IO KNIKARM MOTOR

Motor koppelen aan 1 of meerdere handzender(s) (Situo 1 of Situo 5 handzender)

Let op !

Enkel de motor die geprogrammeerd moet worden onder 230V spanning zetten.

1^e : Aanmelden van de handzender:

Pak de handzender en druk tegelijk op het pijltje omhoog en omlaag tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U heeft nu contact met de motor.

2^e : draairichting controleren en zonodig wijzigen:

Controleer de draairichting door even de pijl omlaag in te toetsen.

Als de motor de juiste richting op draait hoeft u zover niks te doen. Draait de motor de verkeerde kant op hou dan de "MY" knop ingedrukt tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. De draairichting is nu veranderd. Controleer dit door even op de pijl omlaag te drukken. Als het goed is draait de motor nu de juiste kant op.

3^e : Inleren van de handzender:

Nu laat u het knikarmscherm uitgaan door op de pijl omlaag te drukken. Let op ! de maximale uitval heeft u door in het ellenboog scharnierstuk (midden van de arm) aan de binnenzijde

Een kier te houden van ca. 4 a 5 millimeter. De armen mogen nooit helemaal maximaal uit zijn i.v.m. niet kunnen inknikken bij hardere wind Het scherm zou anders los uit de gevel kunnen komen door de hefboomkracht. Als u de maximale uitval heeft bereikt dan drukt u tegelijk op de toets "pijl omhoog en de MY toets: het scherm gaat dan helemaal in en slaat vanzelf af als hij gesloten is. Vervolgens houdt u de MY toets ingedrukt tot dat het scherm reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U draait nu de handzender om en drukt op de achterzijde van de handzender de rode "PROG" toets in. U houdt deze ingedrukt tot dat de motor weer een korte omhoog/omlaag beweging geeft. De motor is nu ingelezen op de handzender.

4^e : De "MY" functie gebruiken:

Als u willekeurig vanaf elke positie 1x op de MY toets drukt zal het scherm naar de ingestelde stand uit gaan. U kunt deze wijzigen door eerst het scherm op de geprogrammeerde "MY" stand te zetten. Als hij in deze stand staat dan houdt u de MY toets ingedrukt tot dat het scherm een korte omhoog/omlaag beweging maakt. De "MY" stand is nu gewist. U zet het scherm in de voor u favoriete stand en houdt dan de "MY" toets opnieuw ingedrukt tot dat het scherm weer reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. De nieuwe "MY Favorite position" is nu ingesteld. Als u op de MY toets drukt en er gebeurt niks dan is er nog geen voorkeurs positie ingesteld en kunt u het scherm op uw favoriete stand zetten en alsnog de MY toets ingedrukt houden tot dat het scherm reageert met kort omhoog/omlaag. Dan is de MY Favorite positie alsnog ingesteld.

5^e : Meerdere handzenders en/of kanalen koppelen:

Stuur het scherm ca. 50cm omlaag. Druk dan op de achterzijde van de reeds geprogrammeerde handzender op de rode "Prog" toets. Houd deze ingedrukt tot dat het scherm reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. Pak nu de andere handzender en druk op de achterzijde op de rode "Prog" toets. De handzender is nu gekopieerd !

Bij een Situo 5 kanaals handzender selecteert u uiteraard eerst het juiste kanaal voordat u de rode "Prog" toets indrukt. U bij de Situo 5 kanaals handzender eventueel meerdere motoren op 1 kanaal programmeren. Herhaal dan vanaf de eerst geprogrammeerde zender bovenstaande.