



PROGRAMMEREN EN AFSTELLEN SOMFY OXIMO I.O. ROLLUIK MOTOR **Motor koppelen aan 1 of meerdere handzender(s) (Situ0 1 of Situ0 5 handzender)**

Let op !

Enkel de motor die geprogrammeerd moet worden onder 230V spanning zetten.

1^e : Aanmelden van de handzender:

Pak de handzender en druk tegelijk op het pijltje omhoog en omlaag tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U heeft nu contact met de motor.

2^e : draairichting controleren en zonodig wijzigen:

Controleer de draairichting door even de pijl omlaag in te toetsen.

Als de motor de juiste richting op draait hoeft u zover niks te doen. Draait de motor de verkeerde kant op hou dan de "MY" knop ingedrukt tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. De draairichting is nu veranderd. Controleer dit door even op de pijl omlaag te drukken. Als het goed is draait de motor nu de juiste kant op.

3^e : Inleren van de handzender:

Nu laat u het rolluik ca. 50 cm omlaag zakken door op de pijl omlaag te drukken.

In deze stand houdt u de pijl omhoog en de pijl omlaag tegelijk ingedrukt tot dat de motor weer reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. Dit doet u daarna gelijk nog een keer (pijl omhoog en omlaag tegelijk) de motor reageert nogmaals met een korte omhoog/omlaag beweging. Nu houdt u de "MY" toets ingedrukt tot dat de motor wederom reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U draait nu de handzender om en drukt op de achterzijde van de handzender de rode "PROG" toets in. U houdt deze ingedrukt tot dat de motor weer een korte omhoog/omlaag beweging geeft. De motor is nu ingelezen op de handzender.

4^e : Afstellen van de begin en eindafslag:

De Oximo motor stelt zichzelf maximaal omhoog en omlaag af. U kunt nu het rolluik helemaal omlaag en helemaal omhoog sturen. De eerste keer gaat dit met iets meer geluid aan het begin en eind. Dit is het inleren van zijn eind afstellingen. Het rolluik is nu gebruiksklaar.

5^e : De "MY" functie gebruiken:

Als u willekeurig vanaf elke positie 1x op de MY toets drukt zal het rolluik naar de gaatjesstand gaan. U kunt deze wijzigen door eerst het rolluik op de geprogrammeerde "MY" stand te zetten. Als hij in deze stand staat dan houdt u de MY toets ingedrukt tot dat het rolluik een korte omhoog/omlaag beweging maakt. De "MY" stand is nu gewist. U zet het rolluik in de voor u favoriete stand en houdt dan de "MY" toets opnieuw ingedrukt tot dat het rolluik weer reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. De nieuwe "MY Favorite position" is nu ingesteld.

6^e : Meerdere handzenders en/of kanalen koppelen:

Stuur het rolluik ca. 50cm omlaag. Druk dan op de achterzijde van de reeds geprogrammeerde handzender op de rode "Prog" toets. Houd deze ingedrukt tot dat het rolluik reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. Pak nu de andere handzender en druk op de achterzijde op de rode "Prog" toets. De handzender is nu gekopieerd !

Bij een Situ0 5 kanaals handzender selecteert u uiteraard eerst het juiste kanaal voordat u de rode "Prog" toets indrukt. U bij de Situ0 5 kanaals handzender eventueel meerdere motoren op 1 kanaal programmeren. Herhaal dan vanaf de eerst geprogrammeerde zender bovenstaande.