



PROGRAMMEREN EN AFSTELLEN SOMFY SUNILUS IO SCREEN MOTOR

Motor koppelen aan 1 of meerdere handzender(s) (Situo 1 of Situo 5 handzender)

Let op !

Enkel de motor die geprogrammeerd moet worden onder 230V spanning zetten.

1^e : Aanmelden van de handzender:

Pak de handzender en druk tegelijk op het pijltje omhoog en omlaag tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U heeft nu contact met de motor.

2^e : draairichting controleren en zonodig wijzigen:

Controleer de draairichting door even de pijl omlaag in te toetsen.

Als de motor de juiste richting op draait hoeft u zover niks te doen. Draait de motor de verkeerde kant op hou dan de "MY" knop ingedrukt tot dat de motor reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. De draairichting is nu veranderd. Controleer dit door even op de pijl omlaag te drukken. Als het goed is draait de motor nu de juiste kant op.

3^e : Inleren van de handzender:

Nu laat u het Screen uitgaan door Tegelijk op de MY en pijl omlaag toets te drukken. Het Screen gaat dan vanzelf omlaag. U stopt het screen ca. 6 millimeter voordat de onderlat het eind van de geleiders raakt. Vervolgens drukt u Tegelijk op de MY en pijl omhoog toets en het screen loopt vanzelf omhoog. Ca. 20 centimeter voordat de onderlat de cassette raakt stopt u het screen door op de MY toets te drukken (meestal stopt hij al vanzelf) U kunt dan met de pijl omhoog toets het laatste stukje omhoog netjes afstellen tot dat de onderlat de cassette net raakt. Dan drukt u nogmaals tegelijk op de MY en pijl omlaag toets en laat het screen ca. 30 centimeter omlaag gaan. Dan drukt u wederom op de MY toets en het screen stopt dan. Vervolgens houdt u de MY toets ingedrukt tot dat het screen reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. U draait nu de handzender om en drukt op de achterzijde van de handzender de rode "PROG" toets in. U houdt deze ingedrukt tot dat de motor weer een korte omhoog/omlaag beweging geeft. De motor is nu ingelezen op de handzender.

4^e : Meerdere handzenders en/of kanalen koppelen:

Stuur het Screen ca. 50cm omlaag. Druk dan op de achterzijde van de reeds geprogrammeerde handzender op de rode "Prog" toets. Houd deze ingedrukt tot dat het Screen reageert met een korte omhoog/omlaag beweging. Pak nu de andere handzender en druk op de achterzijde op de rode "Prog" toets. De handzender is nu gekopieerd !

Bij een Situo 5 kanaals handzender selecteert u uiteraard eerst het juiste kanaal voordat u de rode "Prog" toets indrukt. U bij de Situo 5 kanaals handzender eventueel meerdere motoren op 1 kanaal programmeren. Herhaal dan vanaf de eerst geprogrammeerde zender bovenstaande.