

Meetinstructies Plissé hordeur:



De volgende onderdelen zijn belangrijk om van tevoren te bekijken en te bedenken:

Gebruik een rolmaat die lang genoeg is om in één keer de maat te nemen.

Komt de hordeur “op de dag” (ODD) of “in de dag” (IDD)

Meet de deur minimaal op 2 plaatsen en noteer de kleinste maat.

Maten in millimeters opschrijven !

Kijk naar de deurdrempel. Loopt deze schuin of is deze recht?

ODD = Op het kozijn (op de dag) - IDD = Tussen het kozijn of muur (in de dag)

IDD is standaard, u hoeft hiervoor niks extra's te bestellen !

ODD is een optie, u heeft hiervoor een “op de dag” set nodig



In-de-dag montage:

De hordeur past normaal tussen de kozijnen of muren, je voert de maten in die je meet volgens de aanwijzingen hierboven. Bij het plaatsen van een plisséhordeur “in de dag” is het belangrijk om de breedte en hoogte van dagopening of binnenzijde van het kozijn te meten.

Op-de dag montage:

Als je de hordeur op de dag wilt monteren is er een op de dag set nodig. Deze set bestaat uit een aantal profielen, waardoor je de hordeur eenvoudig op het kozijn of op de muur kan monteren. Let op: Het is belangrijk dat je niet de in de dag deurmaat, maar de op de dag (ODD) profielmaat aangeeft. Het op de dag profiel wordt namelijk op het kozijn of op de muur gemonteerd. Je telt dus bovenop de in de dag maat minimaal de ruimte die nodig is voor het gekozen type profiel. De profielen zijn 40mm diep en worden voorzien van 3M tape om te kunnen monteren zonder schroeven of boren